

# Bruksanvisning fjärrvärmemätare

För att se värden på fjärrvärmemätaren behöver man endast använda en knapp vilken är markerad med röd ring (knappen med trekantig symbol).

Värdet som visas i normalläget på displayen är den totala förbrukningen mätaren uppmänt sen installationen. Mätaren avläses en gång i månaden och ni blir debiterade för förbrukningen ni haft under den perioden.

Mätaren går alltid tillbaka till energivisning efter ca 4 min. om man inte trycker på någon knapp.

## Antal tryckningar på knapp med röd ring.

0. Total energiförbrukning i MWh
1. Total vattenvolym som passerat mätaren i m<sup>3</sup>
2. Total tid i timmar sen mätaren blev spänningssatt med batteri
3. Inkommande fjärrvärmevattentemperatur i grader (T1)
4. Utgående fjärrvärmevattentemperatur i grader (T2)
5. Delta T i grader vilket ej får vara mindre än 10 Grader (T1 – T2)
6. Nuvarande Flöde i liter/timme
7. Nuvarande Effekt i kW
8. Används ej
9. Används ej



Hoppas detta var till hjälp vid kontroll av olika värden!